

TH25 T - TERMOVENTILÁTOR E17011

Příručka uživatele

Děkujeme že jste si zakoupili právě náš produkt.

Po více jak 50 let buduje Orieme vztahy založené na důvěře.

Snažíme se, aby nám naši klienti mohli důvěřovat a věřit našim znalostem v těchto oborech:

- instalace a servis elektrických spotřebičů
- ventilátory (axiální, radiální) - (průmyslové, domácí) – (stolní, stropní, stojánkové, nástěnné)
- zařízení pro filtraci a úpravu vzduchu (čističky vzduchu, ionizátory, odvlhčovače, zvlhčovače, rekuperátory)
- klimatizační zařízení (Split, MultiSplit, Invertní, VRV systémy, mobilní...)
- regulátory, termostaty, časovače
- topné systémy, osoušeče, vysoušeče , dávkovače,

Skvělá znalost vývoje trhu a projekční inovativní schopnosti umožňují Orieme být úspěšným a prominentním partnerem v oboru TZB (technické zařízení budov).

Maximální kvalita a spolehlivost Orieme produktů je nezbytná pro další vývoj a výzkum. Denně kvalifikovaní technici zkoumají a monitorují vývoj výrobku až po finální hromadnou výrobu.

Spokojený zákazník je srdcem každého projektu, od čehož se odvíjí celkový styl práce. Naším závazkem je zákazník s vysoce spolehlivým produktem, maximální distribuční efektivita a spolehlivý servis.



**INSTRUKCE:**

Dodržujte následující instrukce. Jde o elektrické zařízení, může proto dojít k poranění elektrickým proudem, vzniku požáru či popáleninám:

1. Před použitím přístroje si nejprve přečtěte manuál.
2. Vybalte přístroj z krabice a přesvědčte se, zda není poškozen.
3. Nenechte děti, aby si hrály jak s přístrojem, tak jeho částmi.
4. Přesvědčte se, zda napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému na přístroji.
5. Zkontrolujte, zda není poškozen síťový kabel.
6. Před vytáhnutím síťového kabelu ze zásuvky vždy nejprve vypněte přístroj. Za chodu se přístroje nedotýkejte.
7. Neumísťujte přístroj do těsné blízkosti nábytku, záclon nebo jiných hořlavých materiálů.
Doporučená vzdálenost je alespoň 0,9 m.
8. Přístroj nepřikrývejte, nepokládejte nic k nasávání ani k výfuku vzduchu.
9. V přítomnosti dětí nenechávejte přístroj bez dozoru.
10. Pokud není přístroj používán, vytáhněte kabel ze zásuvky.
11. Zabraňte vniknutí vody do přístroje.
12. Přístroj nepoužívejte v prostorách, kde se pracuje se snadno vznětlivými látkami jako je benzín, plyn, barvy, apod.
13. Přístroj nepoužívejte v koupelnách, sprchách nebo bazénech.
14. Nepokládejte síťový kabel pod koberec, lino. Umístěte kabel tak, aby se přes něj nepřecházelo.
15. Přístroj postavte na pevný povrch, aby nedošlo k jeho převržení.
16. Pokud dojde k poškození síťového kabelu či samotného přístroje, nepoužívejte jej a vyhledejte odborný servis.
17. Zabraňte vniknutí jakýchkoli objektů do přístroje, riziko poranění el. proudem.
18. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než je uvedeno v příručce.
19. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani násobné zásuvky.
20. Přístroj není určen pro venkovní použití.

Popis:

Ventilátor: přístroj může pracovat i jako ventilátor bez topení

Kontrolky: rozsvícené kontrolky signalizují funkčnost přístroje

Spínač proti překlopení: v případě převrnutí přístroje dojde k jeho automatickému vypnutí

Funkce:

* plynulá regulace rychlosti ventilátoru

0 = vypnuto

symbol ventilátor – cirkulace vzduchu

~ = topení 1000w

~ ~ = topení 2000w

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: V případě přehřátí přístroje dojde k jeho automatickému vypnutí. Poté vytáhněte kabel ze zásuvky, nechte přístroj zchladnout alespoň na 20 minut. Pak vložte kabel do zásuvky a přístroj znovu zapněte. Pokud dojde k opětovnému přehřátí přístroje, vyhledejte odborný servis.

ÚDRŽBA: *Přístroj vyžaduje pravidelnou údržbu pouze vnější části. * Před čištěním přístroje jej vypněte a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Vyčkejte až přístroj dostatečně zchladne. * Používejte vlhký hadřík. * Nepoužívejte vodu, detergenty, chemická ani prášková čistidla.

SPECIFIKACE: Napětí: 230 V , Frekvence:50 Hz , Výkon: max. 2000 W , hmotnost: 1,5 Kg Rozměry: 250x305x135 mm.

ZÁRUKA

Záruka je platná 2 roky od data zakoupení výrobku. Součástí záruky není halogenová žárovka (jelikož podléhá přirozenému opotřebením, které výrobce nedokáže předvídat) a škody, které jsou způsobeny nedbalostí a špatným používáním spotřebiče. V tomto případě jde oprava na vrub zákazníka.

POZOR! Ušchovejte si paragon nebo fakturu, která potvrzuje datum zakoupení spotřebiče. Doba životnosti a spolehlivosti spotřebiče se prodlouží a bude účinnější, pokud se bude používat podle návodu. Právo na záruku odpovídá směrnici 1999/44/ EU a legislativního výnosu č. 24 z 02.02. 2002.